



**EASY 3000/
EASY 4000
INTERNET
BRUGER**



- **Saniva.dk**

Gå ind på www.saniva.dk, klik på vasketur og og vælg Deres boligforening / vaskeri og du bliver viderestillet til selve vaskeriets Internet brugerflade.

- Dette kan også foretages på vise mobiltelefoner.



Brugerflade

Menuer, som er placeret i venstre side af skærmen, er delt op i tre kategorier: én til brugerne, én til den daglige administration og én til ejendomskontoret, der tapper data. Al visning foregår til højre for menuerne. Det er muligt at få vist siden på dansk og engelsk.

Hvis der er brugere, der har installeret "Popup bloker" på deres pc, skal man sandsynligvis give easy3000 siden ret til at bruge "Popup vinduer". Dette bruges bl.a. i reservationskalenderen.

Systemet gemmer IP adresse og tidspunkt på alle, der logger sig ind på anlæggets hovedside.

- **Kompatibilitets krav**

Brugernes Internet browser skal understøtte asp, men det gør alle browsere i dag og de fleste ældre. MS IE7.0 eller nyere anbefales, samt en skærm opløsning på 1024x800 for at alt vises i et billede.

Brugermenu

Brugermenu
Login
Hjælp
Beboer Info
Min Konto
Mine køb
Mine overførsler
Priser og Status
Reservation
Underholdning
Vaskesymboler
Åbningstider
Logoff

Bruger login



Indtast Deres brugernavn og password

Brugernavn

Password

Du skal skifte dit password for at kunne benytte systemet !!

Velkommen til Easy betalingsystem

Det er første gang du logger på systemet, derfor skal du nu ændre dit password

Gammelt Password: 1234

Nyt Password

• Login

Der skal indtastes brugernavn og password for at logge ind.

Brugernavnet er normalt nummer der står på vaskekortet / vaskebrikken og passwordet er 1234. Dette login aktiveres dog først automatisk dagen efter, første køb er foretaget.

Hvis man ikke kan vente på dette kan brugeren indlæse sit kort / vaskebrik i vaskeriet og klikke på "min konto" på skærmen, nu bliver brugerens Internet login aktiveret med det samme.

Note ! Hvis eks. password glemmes kan dette også ses her.

Første gang en bruger logger på, skal passwordet ændres.

Login er kun nødvendig for at se »Min konto«, »Mine køb«, »Mine overførsler« (kontant) og »Reservation«.

• Hjælp

Brugeren kan få hjælp til reservering og forklaring til bruger menuen samt en hotline webmail.

• Beboer Info

Når der klikkes på Info-knap, åbnes det samme informationsvindue, som der kan åbnes på Terminalen Det kan være brugervejledning til terminalen eller anden info fra ejendomsadministrationen.

• Min konto

Her kan kort-id aflæses, password kan ændres.

E-mail adresse kan gemmes – dette bruges pt. kun i systemer hvor dankort overførsler er tilknyttet.

Hvis SMS modul er tilvalgt kan mobil nr. gemmes og der kan vælges, hvilken type sms man vil modtage.

Min Konto

	Mit kort/tag ID	
	Lejligheds nr. (Bruger nr.)	60001
	Beboer nr.	255
	Kort nr.	1
	Mit login	
	Brugernavn	60001
	Password	1245 Ret
	E-mail og SMS tjeneste	Udfyld
	Min e-mail adresse	info@vasketid.dk
	Mit mobil tlf. nr.	30112854
	SMS ved reservation	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
	SMS ved færdig maskine	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej

• Mine køb

Brugerne kan aflæse deres køb indenfor en valgt periode via kalenderknapperne.

Købs tidspunkt, købt maskine samt pris vises i et skema.

Klik på »Beregn forbrug«, et vindue popper og viser det totale forbrug for den valgte periode

Når betalingsystemet anvendes som kontant-system vises den aktuelle saldo øverst på siden.

Mine køb

FRA Dato: Forrige Mdr. Denne Mdr. Næste Mdr.

TIL Dato: Forrige Mdr. Denne Mdr. Næste Mdr.

Købs tidspunkt	Købt maskine	Pris
03-09-2007 09:26:17	VASK4	5,00 Kr.
03-09-2007 09:27:45	VASK3	5,00 Kr.
03-09-2007 09:29:06	VASK5	5,00 Kr.
03-09-2007 10:19:04	Tumbler6	3,00 Kr.
03-09-2007 10:20:10	VASK3	5,00 Kr.
03-09-2007 10:22:51	Tumbler7	2,00 Kr.
03-09-2007 10:25:38	Tumbler6	1,00 Kr.
03-09-2007 10:42:36	Tumbler7	1,00 Kr.
03-09-2007 10:54:50	Tumbler6	3,00 Kr.
03-09-2007 11:20:40	Tumbler6	2,00 Kr.

Deres beregnede forbrug

A/B Easy3000

Lejlighed: 624
Beboer nr.: 6
Fra dato: 1/9-2007
Til dato: 3/9-2007
Forbrug: 32,00 Kr.

• Mine overførsler (kun kontant systemer)

Her listes alle ventende og gennemførte overførsler.

En ventende overførsel, overføres automatisk når næste gang brugeren indlæser sit chipkort eller tag.

Type Admin er en overførsel foretaget af administrator eller ejendomsmester / vicevært.

Type DK er en overførsel brugeren selv har foretaget via et betalingskort (Dankort, Visa kort mv.)

Ventende overførsler

Dato	Bruger nr.	Beløb DKK	Trans. ID	Type
28-08-2009 12:24:00	60001	250 kr.	29082009	Admin

Gennemførte overførsler

Dato	Bruger nr.	Beløb DKK	Trans. ID	Type
28-08-2009 12:23:00	60001	200 kr.	27082009	Admin

• Reservation

Efter login foretager du reservationer ved blot at klikke på den ønskede tur.

Turtavlen er opbygget på samme måde som i terminalen med samme reservationsgruppenavne og ved hjælp af kalenderknapperne »Denne måned« og »Næste måned« kan en ny dato kan vælges.

Når en reservation er valgt, skal den godkendes ved klik på »Bestil«. Herefter skifter teksten bestil til brugerens lejligheds nr. Du skal være opmærksom på at antal reservationer kan være sat til eks. max. 2

En bestilt reservation kan slettes igen ved klik på slet ved siden af kort nr., der vises ud for reservationen.

Man kan søge på de 15 næste ledige tider også i forholdet til eks. efter kl. 15.00

Velkommen til reservation

Dato: Denne Mdr. Næste Mdr.

Søg de næste 15 ledige tider efter:

Max. antal reservationer = 4
Depositum = 0,00 Kr.

Start tidspunkt	Vask 3	Vask 4
Kl. 11:00	--	--
Kl. 13:00	Bestil	Bestil
Kl. 15:00	Bestil	Bestil
Kl. 17:00	Bestil	Bestil
Kl. 19:00	103	Bestil
Kl. 21:00	Bestil	Bestil

Vælg dato - Windows In...

Vælg dato

NOVEMBER 2007

Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
-	-	1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	-	-

Bekræft Deres reservation

Dato	05/10-2007
Start	Kl. 12:00
Gruppe	vask 3 + 4

• Priser og Status

- Her kan vaskeriets aktuelle maskinstatus aflæses.
Status skærmen er opdelt i fire kolonner:
Maskine, Status, Tid, Resttid og Starttid
- **Maskine** indeholder navnet på maskinen, det samme som på skærmen i vaskeriet
- **Pris** er prisen for pågældende maskine
- **Status** har fire muligheder, Fri, Optaget, Reserveret og Lukket
- **Resttid** er resttiden på maskinerne, der er optaget, dog skal man være opmærksom på ved alm. vaskemaskiner, der ikke kører EasyCom eller Sigma, er tiden beregnet ud fra 45min.
- **Starttid** er det pågældende klokkeslæt, maskinen er købt

Priser og status

Maskine	Pris	Status	Resttid (Min.)	Starttid
VASK1	Kr. 5,00	Reserveret	-	
VASK2	Kr. 5,00	Reserveret	-	
VASK3	Kr. 5,00	Fri	-	
VASK4	Kr. 5,00	Optaget	Ca. 45	Kl. 11:36
VASK5	Kr. 5,00	Optaget	Ca. 45	Kl. 11:36
Tumbler6	Kr. 1,00	Fri	-	
Tumbler7	Kr. 1,00	Fri	-	
Rulle	Kr. 1,00	Fri	-	

• Åbningstider

Vaskeriets åbne- og lukketider for ugens syv dage samt helligdage kan aflæses

Åbningstider

A/B Easy3000	Åbner	Lukker
Mandag	07:00	21:00
Tirsdag	07:00	21:00
Onsdag	07:00	21:00
Torsdag	07:00	21:00
Fredag	07:00	21:00
Lørdag	07:00	21:00
Søndag	07:00	21:00
Helligdage	07:00	21:00

• Underholdning

Her findes en række Easy online spil

• Vaskesymboler

Forklaring på de forskellige symboler, der findes i vaskeriet og i tøjet

• Log af

Brugerne kan logge af efter en reservation. Dette har ingen praktisk betydning, med mindre man låner en anden beboers computer og lader websiden stå åben. Når siden lukkes, logges brugeren også af.

- **Overfør beløb** (kun kontant systemer med kreditkort tilknyttet)

Her kan brugerne selv overføre beløb til deres chipkort/tag via deres Dankort, Visa kort mv.

Præcis hvilken kort der kan benyttes vil fremgå under betalingen.

Du vil blive guidet undervej, det er en alm. Internet handel, som mobil taletidskort der foretages.

- Klik på »overfør beløb« knappen

Øverst vil du kunne se hvilken betalingskort der understøttes.

Første gang du foretager et overførsel skal du udfylde din E-mail adresse, systemet husker den til næste gang.

- Klik på videre

Du skal nu vælge eller indtaste beløbet du vil overføre til dit chipkort / tag.

- Klik på »Videre til betaling«

Vælg nu hvilket betalingskort du skal benytte eks. Dankort. Nu skal kortnummernes udløbs dato og kontrol cifre udfyldes

- Klik »Udført betaling«

Efter et øjeblik vil du blive oplyst om din betaling er godkendt.

- Klik på »Videre« og din kvittering vises på skærmen og afsendes til din E-mails adresse.

Beløbet du har overført, kan du nu se i »Mine overførsler«

- **Bestil kort/brik** (kun med kreditkort tilknyttet)

Her kan nye brugere bestille chipkort/tag, som betales via kreditkort. Dette er ikke er logget på.

Du modtager nyt login via E-mail efter købet.

Proceduren er som ovenstående, du bliver guidet undervejs

Overfør beløb med Betalingskort

Vi modtager:








Beløbet du ønsker at overføre, trækkes fra dit kreditkort og indsættes på dit bruger nr. og kan straks anvendes i **A/B Møllevangen**

Overfør beløb med Betalingskort

Vi modtager:








100 Kr.

200 Kr.

500 Kr.

Vælg beløb der skal overføres

- eller indtast et beløb kr. (DKK)
(min. 100kr. og maks. 1000kr.)

Beløbet du ønsker at overføre, trækkes fra dit kreditkort og indsættes på dit bruger nr. og kan straks anvendes i **A/B Møllevangen**

Korsør Elektronik A/S

1. Vælg betalingsform 2. **Udfør betaling** 3. Betaling godkendt

Betaling med Dankort 

Kortnummer

Udløbsdato (mm/åå)

Kontrolcifre

Købsoplysninger

Butikkens ordrenr:
A/B Møllevangen -
Bruger nr. 60001

Beløb: 100,00 DKK

[Skift betalingsform](#)



SIKRE BETALINGER PÅ INTERNET
DIBS Payment Services er PCI certificeret af
VISA/MasterCard og al kommunikation er
krypteret.

Kvittering

Betalingskort er godkendt, overførslen er gennemført

Ordre dato :	28-08-2009 13:15:00
Ordre ID / Transaktions nr. :	243146983
Ordre status :	Gennemført og leveret
Beløb trukket fra betalingskort:	I alt 100,00 Kr. (DKK)

Beløbet er nu indsat på dit bruger nr. 60001
og kan straks anvendes til køb i: A/B Møllevangen

